



Funkschlüssel TSE E-KEY

Elektronischer Funkschlüssel - handlich und formschön.

- Abstand zwischen Funkschlüssel und Türschloss bis zu 3 m je nach Umgebungsbedingungen
- Manueller Modus: TSE Wireless öffnet nach Knopfdruck – Schlüssel wird in die Hand genommen
- Automatikmodus (nur 5001/5002): TSE Wireless öffnet nach Einschalten des KEYPADS – TSE E-KEY kann in der Tasche bleiben
- Mechanischer Schlüssel zum Notbetrieb des Türschlosses kann im TSE E-KEY-Gehäuse integriert werden
- Batteriewechselanzeige, Spannungsversorgung: Standard CR2032 Knopfzelle
- Optimale Nutzung über PC-Software



TSE E-KEY

| Artikel | EAN |
|--------------------------|---------|
| 40 03482... | |
| TSE 5103 E-KEY SB | 55030 4 |

TSE Edelstahlblende

Edelstahlblende als Schutz vor Feuchtigkeit, Vandalismus und ungewolltem Einsehen bei der Codeeingabe, problemlos nachzurüsten

| Artikel | EAN | Info |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|
| 40 03482... | | |
| TSE Edelstahlblende EBL SB | 54680 2 | Passt für alle TSE-KEYPADS |



TSE Edelstahlblende

TSE Software für mehr Funktionalität

So konfigurieren und verwalten Sie professionell und übersichtlich Ihre komplette Schließanlage

- Benennung von Benutzern
- Programmierung von
 - Pincodes
 - Funkschlüsseln (TSE E-KEY)
- Vergabe von Zutrittszeiten und Rechten, Kalenderfunktion und Permanentöffnung
- Auslesen der Historie
- Abstand PC und TSE-Profil-Zylinder bei Programmierung bis zu 25 Meter
- Systemvoraussetzung Windows XP/Vista in Standard-Konfiguration, USB-Port (Windows 7 auf Anfrage)
- Keine permanente Funkverbindung zwischen PC und TSE erforderlich

TSE Software

TSE Software für die Konfiguration und Verwaltung kompletter Schließanlagen. Hohe Funktionalität und Übersichtlichkeit für Schließanlagen bis 15 Benutzer.

| Artikel | EAN | Benutzer | Türsch | lösler |
|-----------------------------------|---------|----------|--------|--------|
| 40 03482... bis zu | bis zu | | | |
| TSE 5400 Software LIGHT SB | 55060 1 | 15 | 8 | |



Für TSE BUSINESS:

Kompatible Funktionserweiterung aus dem TSE SYSTEM-Programm auf Anfrage

Steuereinheit TSE Control

Elektrische Steuereinheit zum Schalten elektrischer Geräte (Garagentorantriebe, Licht, Schranken, Aufzüge, etc.) über TSE PINCODE, FINGERSCAN oder E-KEY

Zusätzliche TSE KEYPAD-Tastaturen

- KEYPAD PINCODE für TSE 5001, 5002, 5003, TSE Control
- Fingerscan-KEYPAD FINGERSCAN für TSE 5001, 5003, TSE Control ab Version 3.0

TSE Software

zur Verwaltung von mehr als 15 Benutzern

